

## Электродвигатели серии ККЕ, АКЕ, АККЕ-Ех

Электродвигатели серии ККЕ, АКЕ, АККЕ-Ех (с взрывозащищенными маркировками – исполнение Ex d Т5; Ex в IIC Т5) для механизмов передвижения взрывозащищенных электротельферов (аналог электродвигателей КК, АК и АКК взрывозащищенного исполнения)

### Габаритно-присоединительные размеры

Тип	Размеры										Вал						
	a1	b1	e1	f1	f4	l1	g1	k	p	z x s1	d	l	l2	t1	s1	t	u
ККЕ 1404-6 Ex ККЕ 1404P12/4 Ex ККЕ 1404KP12/4 Ex	135	60	120	6	10	29,5	170	250	195	3 x 9	10	19	7	17	11	-	-
ККЕ 1608-6 Ex ККЕ 1608K6 Ex ККЕ 1608P6 Ex ККЕ 1608KP6 Ex ККЕ 1608P12/4 Ex ККЕ 1608KP12/4 Ex	165	100	150	5	8	35,5	226	325	225	3 x 9	12	19	10	17	13	-	-
АККЕ 1608 -6 Ex АККЕ 1608 B6 Ex	200	130	165	3.5	10	40	226	345	225	4 x 10.5	19	40	-	-	-	18	6
АККЕ 1608 P6 Ex АКЕ II 1608-6 Ex						50		355 367			24	50	-	-	-	27	8
АКЕ II 1608 P6 Ex АКЕ II 1608 P4 Ex	250	180	215	3.5	14	60	226	377	225	4 x 15	28	60	-	-	-	31	8

### Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусков. момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min <sup>-1</sup>	%	h <sup>-1</sup>	A	Nm	Nm	G
0,12	ККЕ 1404-6 Ex	910	40	240	0.75	2.8	1.1	24.0
0,25	ККЕ 1608-6 Ex ККЕ 1608K6 Ex	940	40	240	1.1	6	2.2	46.0
0,55	ККЕ 1608P6 Ex ККЕ 1608KP6 Ex	920	40	240	2.4	15.8	4	46.5
0.06/0.18	ККЕ 1404P12/4 Ex ККЕ 1404KP12/4 Ex	430/1380	20/40	240	1.3/0.8	3.0/2.7	0.9	24.0
0.25/0.75	ККЕ 1608P12/4 Ex ККЕ 1608KP12/4 Ex	410/1370	10/40	240	3.0/2.4	10.5/10.5	4.5	47.0
0,25	АККЕ 1608-6 Ex	940	40	240	1.1	6	2.2	47.0
0,37	АККЕ 1608B6 Ex	940	40	240	1.6	6	3.3	46.5
0,55	АККЕ 1608P6 Ex	920	40	240	2.4	15.8	4	47.0
1,5	АКЕ II 1608-6 Ex	910	40	240	5.8	30	10.5	47.0
2,2	АКЕ II 1608P6 Ex	910	30	180	6.0	45	18	55.0
3,0	АКЕ II 1608P4Ex	1320	30	180	7.1	45	18	55.0

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

bks@nt-rt.ru || www.balkansko.nt-rt.ru